

TeleR2 / TeleR4 / S7-Firewall



TeleR²-Router PPPoE | Art.Nr. 9374-PPPOE TeleR⁴-Router PPPoE | Art.Nr. 9374-4-PPPOE S7-Firewall | Art.Nr. 9374-S7-Firewall





Einführung

Die TeleR sind skalierbare Router. Über das integrierte WEB-Interface lässt sich TeleR² / TeleR⁴ konfigurieren und bedienen.

Anwendungen für TeleR² / TeleR⁴ sind z.B. Gateway / Verbinden / Fernwarten von:

- Automatisierungsnetzen
- ProfiNet-Netzwerken
- Standard-Ethernet Netzwerke.

Insbesondere unterstützt TeleR² / TeleR⁴ die Simatic-S7 Systeme von Siemens. Mit wenigen Handgriffen ist TeleR² / TeleR⁴ in der gewünschten Betriebsart einsatzbereit.

Für TeleR² / TeleR⁴ stehen je nach Betriebsart Erweiterungsmodule zur Verfügung.

Gerätevarianten

In der Standardausführung ist TeleR² mit einem WAN Port und einem LAN Port und der TeleR⁴ mit einem WAN Port und 3 LAN-Ports, ausgeführt als Switch, bestückt.

Folgende Betriebsarten sind möglich.

Betriebsarten	Ethernetgateway (bridge) IP-Router Anschluss an DSL/Kabelmoden (PPPoE)
Services	DHCP Client/Server PPPoE-Client NTP Client/Server OpenVPN Client/Server (VPN@Office) DynDNS Client Firewall
Anschlüsse	1 x WAN 1 / 3 x LAN-Port als Switch

Der erste Start

Sie benötigen für die Konfiguration einen PC mit Webbrowser

- Spannungsversorgung an POW herstellen
- PC und TeleR-Router via Ethernetkabel verbinden
- IP-Adresse im IP-Bereich des TeleR2 / TeleR4 einstellen
 - für WAN-Seite 192.168.1.x
 - für LAN-Seite 192.168.2.x
- Im Browser die IP-Adresse des TeleR-Routers aufrufen
 - für WAN-Seite 192.168.1.57
 - für LAN-Seite 192.168.2.1
- Das Loginfenster mit "OK" bestätigen
- Legen Sie unter WEB-Benutzer einen SuperUser (su) an
- Je nach Einsatz müssen Sie unterschiedliche Einstellungen tätigen
 - Routen zwischen zwei Netzen
 - OVPN-Server
 - OVPN-Client



- PPPoE
- Profinet-Router
- IP-Address-Changer
- Firewall-Router mit IP-Address-Changer
- Verbindung zum TeleR aufbauen
 - OVPN-Software für PC
 - 2 TeleR verbinden
 - Routing einstellen

Einsatz

Routen zwischen zwei Netzen

Damit TeleR² / TeleR⁴ zwischen zwei Netzen routen kann, müssen Sie folgende Einstellungen tätigen:

- 1. Konfiguration
 - 1. Routing Mode einstellen
 - Büro, für Routing vom LAN zum Routinginterface
 - Maschine, f
 ür Routing vom Routinginterface zum LAN
 - 2. Routinginterface¹⁾: WAN/IP
 - 3. WAN/LAN IP-Adresse(n) einstellen
- 2. Benutzer
 - WEB-Benutzer
 - Superuser (su) anlegen (verhindert ungewollten Zugriff)

Für die Verbindung zwischen den Netzen Routing einstellen

OVPN-Server

Im TeleR² / TeleR⁴ haben wir das populäre, unter Opensource veröffentlichte, OpenVPN implementiert. Detaillierte Informationen finden Sie unter http://www.openvpn.net. Mit OpenVPN stellen wir im TeleR² / TeleR⁴ ein neues Netzwerkinterface zur Verfügung. Dieses Interface wird quasi über einer Leitung (virtuelle Leitung) mit dem OpenVPN-Interface des Partnergerätes verbunden. Die Leitung wird mit Software realisiert. Dabei werden sämtliche Protokolle für dieses Interface, über einen eigenen UPD/TCP-Kanal, ausgetauscht. Man kann sagen es wird eine Telefonverbindung zwischen den Geräten per UDP / TCP hergestellt. Selbstverständlich ist die Verbindung verschlüsselt. Die Schlüssel sind im TeleR² / TeleR⁴ hinterlegt.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Konfiguration
 - 1. Routing Mode: Maschine
 - (Routing vom Routinginterface zum LAN)
 - 2. Routing Interface²⁾: WAN/OVPN
- 2. Open VPN
 - 1. OVPN-Mode: Server (UDP) oder Server (TCP)
 - 2. ggf. Standardport ändern
 - 3. IP-Pool: IP-Adressbereich für die OVPN-Verbindung



- 4. Interface: Hier stellen Sie die zu erreichenden Interfaces ein
- 5. ggf. Dienste am Interface aktivieren (Webinterface, Ping, SSH (nur für Entwickler))
- 6. VPN-Benutzer anlegen

OVPN-Client

Im TeleR² / TeleR⁴ haben wir das populäre, unter Opensource veröffentlichte, OpenVPN implementiert. Detaillierte Informationen finden Sie unter http://www.openvpn.net. TeleR² / TeleR⁴ kann auch als OVPN Client betrieben werden.

Wenn dieser Modus aktiviert ist, wird automatisch eine OVPN-Verbindung zum OVPN-Server aufgebaut. Sie können diesen Modus verwenden, wenn z.B. der TeleR² / TeleR⁴ nicht am WAN-Port Routing zum LAN unternehmen soll.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Konfiguration
 - 1. Routing Mode: Büro³⁾
 - 2. Routing Interface⁴⁾: WAN/OVPN
- 2. Open VPN
 - 1. OVPN-Mode: Client (UDP) oder Client (TCP)
 - 2. ggf. Port anpassen
 - 3. unter Server-Adr. (nur Client) die IP-Adresse oder DNS des OVPN-Servers einstellen
 - 4. Benutzer und Passwort eintragen

OVPN-Software für PC

Auf unserer Webseite finden Sie als Download einen Open VPN Installer für Windows 32/64-bit. In diesem Paket ist eine Vorkonfiguration für unseren Tele R^2 / Tele R^4 enthalten.

Open VPN Verbindungen können natürlich auch von Linux oder Mac Betriebssystemen aufgebaut werden.

- 1. Open VPN Client Anwendung installieren
- 2. Konfigurationsdaten installieren
- 3. unter C:\Program Files\OpenVPN\config finden Sie normalerweise die Konfigdateien
 - $\,\circ\,$ öffnen Sie "TProf2config.ovpn" und geben die OVPN-Server Daten ein
 - 1. remote "Server-IP-Adresse"
 - 2. Port "Server Port", default 1194
 - 3. proto udp (default) oder tcp (wie OVPN-Servereinstellung)
- 4. Starten Sie die OVPN-Client Anwendung als Admin
 - 1. in der Taskleiste unten rechts finden Sie die Anwendung
 - 2. Rechtsklick, gewünschtes Profil auswählen
 - 1. "Verbinden" klicken
 - 2. anschließend Benutzer und Passswort eingeben
 - 3. bei Verbindungsaufbau werden alle nötigen Einstellungen gesetzt

2 TeleR verbinden

Es können zwei TeleR miteinander verbunden werden. Dabei wird der Tunnel zwischen den zwei Geräten aufgebaut und alle Nutzer des Firmennetzes können somit auf das entfernte Netz zugreifen. Damit der Anwender diese Verbindung nutzen kann, muss er am PC oder im Router, lediglich das Routing



richtig einstellen.

Beispiel:

TeleR IP-Adresse LAN im Haus: 192.168.0.100 TeleR IP-Adresse LAN an Maschinenseite: 192.168.3.50 IP-Adresse SPS: 192.168.3.10

Um zwei TeleR miteinander zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. den TeleR an der Maschinenseite als OpenVPN-Server einrichten
 - 1. Open VPN
 - 1. OVPN-Mode "Server (UDP)" oder "Server(TCP)" einstellen
 - 2. Interfaceberechtigungen einstellen (PING, Webinterface)
 - 3. VPN-Benutzer einrichten
 - 2. Konfiguration
 - 1. Routing-Mode: "Maschine"
 - 2. Routinginterface⁵⁾: "WAN/OVPN"
 - 3. WAN/LAN Adresse(n) einstellen
 - 4. ggf. PPPoE einstellen
 - 5. ggf. DynDNS einstellen
- 2. den TeleR im eigenen Haus als OpenVPN-Client einrichten
 - 1. Open VPN
 - 1. OVPN-Mode "Client (UDP)" oder "Client (TCP)" einstellen
 - 2. VPN-Server-Adresse, Benutzer und Passwort eingeben
 - 2. Konfiguration
 - 3. Routing Mode: "Büro"
 - 4. Routing Interface⁶⁾ "WAN/OVPN"
 - 5. WAN/LAN Adresse(n) einstellen
 - 6. ggf. PPPoE einstellen

Für die Verbindung zwischen den Netzen Routing einstellen

Sie können die Konfiguration testen, indem Sie einen Ping z.B. auf den Netzwerkport des Zielnetzes ausführen (Interface "Ping" erlauben muss gesetzt sein)

PPPoE

TeleR² / TeleR⁴ unterstützt das PPPoE-Protokoll. Legen Sie hier die Parameter zum Betrieb an einem DSL / Kabelmodem fest. Zur Übersicht und zur einfacheren Konfiguration sind hier auch die Einstellungen für Standardgateway und DNS möglich. In der Regel sollte hier auf "auto von PPPoE" gestellt werden.

- 1. Konfiguration
 - 1. Routing-Mode einstellen
 - <u>Büro</u>, für Routing vom LAN zum Routing Interface
 - <u>Maschine</u>, für Routing vom Routing Interface zum LAN
 - 2. Routing Interface⁷⁾: WAN/PPPoE oder WAN/OVPN
 - 3. PPPoE: aktivieren
 - Benutzerdaten vom Provider eingeben
 - ggf. Gateway einstellen z.B. auf "auto von PPPoE" einstellen



Profinet-Router

Tele R^2 / Tele R^4 kann optional als Profinet-Router betrieben werden (Option Profinet). Dafür benötigen Sie 2 Tele R^2 / Tele R^4 .

Die ProfiNet-Verbindung wird über eine gesicherte OVPN-Verbindung realisiert. Die VPN-Verbindung kann über WAN/IP oder über WAN/PPPoE aufgebaut werden. Der als OVPN-Client eingerichtete Router, verbindet sich automatisch zum OVPN-Server.

Achtung: Es ist kein Echtzeitdatenaustausch möglich

So richten Sie eine ProfiNet - Verbindung mit 2 x Tele R^2 / Tele R^4 ein: Um zwei TeleR miteinander zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. TeleR an der Maschinenseite als OpenVPN-Server einrichten
 - 1. Open VPN
 - 1. OVPN-Mode: "Server (UDP)" oder "Server(TCP)"
 - 2. Interfaceberechtigungen einstellen (PING, Webinterface)
 - 3. VPN-Benutzer einrichten
 - 2. Konfiguration
 - 1. Routing-Mode: "Maschine"
 - 2. Routinginterface⁸⁾ "WAN/IP" oder "WAN/PPPoE"
 - 3. evtl. DynDNS / PPPoE aktivieren
- 2. TeleR im eigenen Haus z.B. als OpenVPN-Client einrichten (Menü Open VPN)
 - 1. Open VPN
 - 1. OVPN-Mode: "Client (UDP)" oder "Client (TCP)"
 - 2. VPN-Server, -Benutzer und Passwort eingeben
 - 2. Konfiguration
 - 1. Routing Mode: "Büro"
 - 2. Routing Interface⁹⁾: "WAN/IP" oder "WAN/PPPoE"

Für die Verbindung zwischen den Netzen Routing einstellen

Führen Sie einen Ping z.B. auf den Netzwerkport des Zielnetzes aus (Interface "Ping" erlauben muss gesetzt sein)

IP-Address-Changer

Mit dem IP-Address-Changer können Netzwerkteilnehmer unterschiedlicher Subnetze miteinander verbunden werden **ohne Änderung** der Netzwerkkonfiguration der Netzwerkteilnehmer.

Weitere Informationen finden Sie unter Option IP-Address-Changer

Firewall-Router mit IP-Address-Changer

Sie können den TeleR mit einer S7-Firewall erweitern. Somit können Sie die Routing- und die Firewallfunktionen gleichzeitig nutzen.

Weitere Informationen finden Sie unter Option IP-Address-Changer Beispiel: SPS IP-Adresse: 192.168.1.85 Firmennetz IP-Bereich: 192.168.10.1 - 192.168.10.250 TeleR4 WAN IP: 192.168.10.57 TeleR4 LAN IP: 192.168.1.1



Die IP-Adresse der SPS kann nicht verändert werden und soll vom Firmennetzwerk erreichbar sein. Die SPS soll unter der IP-Adresse: 192.168.10.30 zu erreichen sein. Zugriffsberechtigte IP-Adresse: 192.168.10.25 Verfügbare Datenbereiche: lesend MB 0-20

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Konfiguration
 - 1. Routing-Mode einstellen
 - Maschine, für Routing vom Routing Interface zum LAN
 - 2. Routing Interface¹⁰:
 - z.B. WAN/IP, für IP-Routing
 - 3. WAN-LAN-Einstellungen
 - 1. WAN
 - IP-Adresse: 192.168.10.30
 - Subnet Mask: z.B. 255.255.255.0
 - 2. LAN
 - IP-Adresse: 192.168.1.1
 - Subnet Mask: z.B. 255.255.255.0
- 2. S7 Firewall Einstellungen
 - 1. S7-Firewall Betrieb: S7-Firewall Router
 - 2. Firewall HMI/PG Stationen
 - Name: z.B. PC1
 - IP-Bereich: 192.168.10.25
 - Verbindungskanal z.B. OP/HMI
 - 3. Firewall SPS-Stationen
 - Name: z.B. Extruder
 - IP-Addr-Bereich: 192.168.10.30
 - 4. S7-Firewall Verbindungen
 - Name: z.B. MS
 - aktiv: Haken setzen
 - HMI/PG: PC1 auswählen
 - SPS: Extruder auswählen
 - bei Bedarf noch Haken bei PG-Vollfunktion und/oder Voller Zugriff setzen. In diesem Beispiel nicht gewünscht!
 - 5. Auf den Namen der erstellen Verbindung klicken, hier MS
 - Als Regel: "r:MB0,21" eingeben. Somit können MB 0 MB 20 gelesen werden
 - Alle weiteren gewünschten Datenbereiche, mit dem gewünschten Lese-/Schreibzugriff, freigeben
 - 6. S7-Firewall neustarten
- 3. IP-Address-Changer
 - 1. aktiv: Haken setzen
 - 2. im ersten IP-Adresspaar, Haken bei aktiv setzen
 - 3. auf der WAN-Seite, 192.168.10.30 eingeben
 - 4. auf der LAN-Seite, 192.168.1.85 eingeben

Siehe auch Mögliche Ursache, wenn Sie keine Daten erhalten



Routing einstellen

Damit Sie das Anlagennetz über den PC erreichen können, gibt es mehrere Möglichkeiten:

- 1. Eingabeaufforderung/Konsole als Administrator starten
 - lokales Routing hinzufügen:
 - route add "Ziel-IP" "Gateway"
 - z.B. route add 192.168.3.10 192.168.3.50
 - oder gesamten IP-Bereich:
 - route add "Ziel-IP-Bereich" mask "Netmask" "Gateway"
 - z.B. route add 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 192.168.3.50
 - $\circ\,$ Befehl route print gibt die aktuell gesetzten Routen aus
 - Testen Sie das Routing z.B. mit einen Ping zum Zielnetz
- 2. In Ihrem Router / Switch, Routing zum TeleR² / TeleR⁴ WAN-IP eintragen
 - Testen Sie das Routing z.B. mit einen Ping zum Zielnetz

Webinterface

TeleR2

Konfiguration

- » Konfiguration
- » WAN/LAN-Einstellungen
- » Statische Routen
- » Proxy Einstellungen
- » IP-Address-Changer
- » PPPoE/DSL
- » DynDNS Konfig
- » DHCP feste Adressen
- » Datum/Uhrzeit
- » NTP-Client
- » Systemtaster
- » IP Verbindungen

Im Hauptmenü "Konfiguration" finden Sie alle nötigen Einstellungen, für den Betrieb des TeleR² / TeleR⁴. Die Eingabeformulare sind in der Regel selbsterklärend.

Gerne nehmen wir aber Anregungen von Anwendern entgegen, um die Bedienung noch einfacher zu gestalten.

Im Auslieferzustand sind folgende IP-Adressen eingestellt:

WAN: 192.168.1.57

LAN: 192.168.2.1 ohne DHCP-Server

Sie haben folgende Optionen, per WEB-Browser TeleR² / TeleR⁴ anzusprechen:

- Am PC eine IP-Adresse aus dem entsprechendem Netzsegment vergeben (z.B. 192.168.1.100 oder 192.168.2.100) und den PC entsprechend mit LAN oder WAN über Ethernet verbinden.
- Im Browser http://192.168.1.57 bzw. http://192.168.2.1 eingeben

Konfiguration

Konfiguration						
Gerätename:						
Sprache:	Deutsch	¥				
	Routing Mode					
Routing Mode:	Büro	v				
Routing Interface:	WAN/OV	PN	¥			
		Net	tzw	erk		
Standard Gateway:	0.0.0.0				fest 🗸 🗸	
1. DNS:	0.0.0.0				fest 🗸 🗸	
2. DNS:	0.0.0.0				fest 🗸 🗸	
Internet						

Parameter	mögliche Einstellung	Routingrichtung / Funktion
Gerätename	"nach belieben"	
ProfiNet	ja /nein	legt fest ob das TeleR ² / TeleR ⁴ als ProfiNet-Router verwendet werden soll. Iegen Sie als Routinginterface WAN/OVPN fest!
Standard Gateway	fest (wie vorgegeben) von WAN über DHCP	
1. DNS	von WAN über PPPoE	
2. DNS	von LAN über DHCP von Modem über PPP	
Douting Mode	Büro	vom LAN zum Routinginterface
Routing Mode	Maschine	Routinginterface zum LAN
Routinginterface	WAN/IP	IP-Routing über WAN
	WAN/PPPOE	IP-Routing über PPPoE am WAN-Port
	WAN/OVPN	nur Routing über OVPN am WAN-Port

WAN/LAN Einstellungen

TRAEGER. be Söllnerstr. 9 . 92637 Weiden . info@traeger.de . +49 (0)961 48 23 0 0	
WAN/LAN-Einstellungen	
WAN Einstellungen	



WAN/LAN-Einstellungen					
WAN Einstellungen					
1. IP-Adresse:	192.168.1.57	Netmask:	0.0.0.0		
2. IP-Adresse:	0.0.0.0	Netmask:	0.0.0.0		
3. IP-Adresse:	0.0.0.0	Netmask:	0.0.0.0		
	v	VAN DHCP	-Einstellungen		
DHCP:	nein 🧹	Domain:		Router-IP:	0.0.0.0
Start-IP:	0.0.0.0	End-IP:	0.0.0.0	Subnet:	0.0.0.0
1. DNS:	0.0.0.0	2. DNS:	0.0.0.0	3. DNS:	0.0.0.0
		Dienste	am Interface		
Web-Config(80,443)	Ping	SSH			
✓	✓	✓			
		LAN Eir	nstellungen		
1. IP-Adresse:	192.168.2.1	Netmask:	255.255.255.0		
2. IP-Adresse:	0.0.0.0	Netmask:	0.0.0.0		
3. IP-Adresse:	0.0.0.0	Netmask:	0.0.0.0		
	L	AN DHCP	-Einstellungen		
DHCP:	nein 🧹	Domain:		Router-IP:	0.0.0.0
Start-IP:	0.0.0.0	End-IP:	0.0.0.0	Subnet:	0.0.0.0
1. DNS:	0.0.0.0	2. DNS:	0.0.0.0	3. DNS:	0.0.0.0
		Dienste	am Interface		
Web-Config(80,443)	Ping	SSH			
✓	✓	✓			

Der WAN/LAN-Port kann jeweils bis zu 3 verschiedene IP-Adressen und Subnetze erhalten. Der Port kann auch als DHCP-Server oder Client betrieben werden. Die notwendigen Daten für die IP-Zuordnung werden hier eingegeben.

Für den Betrieb als DHCP/Server, können feste Zuordnungen MAC-IP-Adresse festgelegt werden (Siehe weiter unten, "DHCP feste Adressen").

Weiter wird festgelegt, welche Services am Port zur Verfügung stehen Web-Konfig, Ping , SSH (nur für Entwickler)

DHCP-Server Betrieb

DHCP-Einstellungen:

- 1. DHCP: Server
- 2. Start-IP eintragen z.B. 192.168.2.100
- 3. End-IP eintragen z.B. 192.168.2.150
- 4. Subnet eintragen z.B. 255.255.255.0
- 5. Router-IP: z.B. LAN-IP 192.168.2.1
- 6. 1.DNS: DNS-Server-IP eintragen



Modem

Modem						
Wählmodus:	Ton 🗸					
Nebenstelle:	Nein 🤟					
Amtanwahl:						
Klingelanzahl:	1 🗸					
Land:	Europe/Germany 🧹					
max. Baudrate:	Max(56k2) 🗸					
lokale IP-Adresse:	0.0.0.0	auto 🗸				
Partner IP-Adresse:	0.0.0.0	auto 🗸 🗸				
	Dienste am Interface					
Web-Config(80,443)	Ping	SSH				
✓	✓	✓				
Änderungen übernehmen: 📕						
Daten neu laden: 📳						

An die USB-Schnitstelle kann ein USB-Modem gesteckt werden, welches die Einwahl ins Internet vornimmt. Eine Modemverbindung wird als PPP-Verbindung realisiert. So kann TeleR² / TeleR⁴ auch mit anderem Einwahlroutern verwendet werden. Somit ist TeleR² / TeleR⁴ ein idealer Ersatz z.B. für Teleservice IE von Siemens.

Parameter	mögliche Einstellung	Beschreibung
Wählmodus	Ton Impuls	Einwahlverfahren zum Internet. Standard ist Ton, nur alte Telefonanlagen erfordern Impuls
Nebenstelle	Ja Nein	Gibt an, ob der Betrieb an einer Telefonanlage erfolgt. Bei Ja sollte die Amtanwahl eingestellt werden
Amtanwahl	Zahl	Wird nur an Telefonanlagen benötigt, die eine Anwahl zum externen Telefonnetz erfordern
Klingelanzahl	0-5	Anzahl der Klingelzeichen. Bevor das Modem einen Anruf entgegen nimmt. 0 = Modem hebt nicht ab
Land	Auswahl des Landes, in dem das Gerät betrieben wird	Das Modem passt sich an die technischen Eigenschaften der Telefonleitung im jeweiligen Land an. In der Regel genügt eine Auswahl zwischen Europa/Germany und USA
max. Baudrate	Maximale Verbindungsgeschwindigkeit, die das Modem verwendet	Bei schwankender Leitungsqualität kann es effektiver sein, das Modem mit niedrigerer Geschwindigkeit zu betreiben. Dies spart automatisches Aushandeln neuer Modulation
lokale IP-Adresse	IPv4 IP-Adressen	bei Auto keine Einstellungen nötig
Partner IP-Adresse	IPv4 IP-Adressen	bei Auto keine Einstellungen nötig
Dienste am Interface	Web-Config Ping SSH	Dienste die am Interface verfügbar sein sollen

ProfiNET-Router (nur bei ProfiNET-Option möglich)

Ist ProfiNet aktiviert, wird TeleR² / TeleR⁴ zum Verbinden / Fernwarten von ProfiNet-Netzwerken verwendet. Hier ein schematisches Beispiel:





Die ProfiNet-Verbindung wird über eine gesicherte VPN-Verbindung realisiert. Die VPN-Verbindung kann über WAN (TCP/IP) oder über WAN / PPPoE aufgebaut werden. So richten Sie eine ProfiNet - Verbindung mit $2 \times \text{TeleR}^2$ / TeleR⁴ ein:

- ProfiNet-Option auf beiden Geräten aktivieren
- eine Seite als OpenVPN-Server und die andere als OpenVPN-Client einrichten (siehe weiter unten)
- evtl. DynDNS / PPPoE aktivieren

Einstellungen Konfiguration:

Parameter	mögliche Einstellung	Routingrichtung / Zweck
Gerätename	"nach belieben"	
ProfiNet	ja	legt fest ob das TeleR ² / TeleR ⁴ als ProfiNet-Router verwendet werden soll. Routinginterface: WAN/OVPN fest!
Standard Gateway	- fest (wie vorgegeben)	
1. DNS	- von WAN über DHCP - von WAN über PPPoF	
2. DNS	- von LAN über DHCP	
Pouting Mode	Büro	ermöglicht Routing vom LAN zum Routinginterface, TeleR- Router im eigenen Haus
	Maschine	ermöglicht Routing vom Routinginterface zum LAN, TeleR- Router an der SPS-Seite
Routinginterface	WAN/OVPN	Routing über OVPN am WAN-Port

Die Geräte verbinden sich automatisch. Bei erfolgreicher Verbindung kann zwischen den beiden ProfiNet-Netzwerken kommuniziert werden.

Achtung!

Es ist kein Echtzeitdatenaustausch möglich.

Statische Routen

Statische Routen								
		Nr.	Name	Ziel	AdrTyp	Netmask	Gateway	aktiv
×		1		0.0.0.0	net	0.0.0.0	0.0.0.0	

Parameter mögliche Einstellung Funktion

i arameter		
×		Datensatz löschen
<≱		Datensatz editieren
		Datensatz speichern
Name	"nach belieben"	Dient z.B. zur Identifikation
Ziel	192.168.3.1	Ziel IP-Adresse oder Bereich, in den geroutet werden soll
Adr Typ	net	Gesamter IP-Bereich wird geroutet
AdrTyp	host	nur diese IP-Adresse wird geroutet
Netmask	z.B. 255.255.255.0	Netmask der IP-Adresse bzw. des IP-Bereiches
Gateway	z.B. 192.168.1.1	Gateway für Routing

Proxy Einstellungen





Parameter	mögliche Einstel	lung	Funktion
Verwende Proxy	ja/nein		Proxy ein oder ausschalten
Adresse/Name	z.B. 192.168.1.253	}	IP-Adresse oder DNS des Proxy-Servers
Port	z.B. 25000		Port des Proxy-Servers
Auth-Mode	None BASIC DIGEST GSSNEGOTIATE NTLM		

Option IP-Address-Changer

• Mit dem IP-Address-Changer können Netzwerkteilnehmer unterschiedlicher Subnetze miteinander verbunden werden **ohne Änderung** der Netzwerkkonfiguration der Netzwerkteilnehmer.

Anwendung:

- z.B. Serienmaschinen, welche vom Hersteller immer dieselbe IP-Adresse besitzen, sollen in ein Netzwerk gebracht werden.
- Maschinen / Geräte mit unterschiedlichem Subnetzt sollen miteinander kommunizieren.

Funktion:

- Die Maschinen / Geräte, welche in ein anderes (gemeinsames neues) Subnetz gebracht werden sollen, sind an der LAN-Seite anzuschliessen (direkt oder über Switch).
- Im TeleR²/R⁴ macht eine automatische Umsetzung von IP-Adressen auf WAN-Seite zu IP-Adressen auf der LAN-Seite. Dabei nimmt TeleR2/R4 quasi ein Proxy-IP-Adresse auf der WAN-Seite ein und verbindet diese simultan mit der zugewiesenen IP-Adresse auf der LAN-Seite.
- Da TeleR²/R⁴ pro Interface (WAN/LAN) verschiedene IP-Adressen bzw. Subnetze erhalten kann, ist es möglich LAN-seitig unterschiedliche Subnetze zu mischen, solange keine IP-Adresse mehrfach vorkommt.

Hier ein Beispiel:

Es soll ein Datenerfassungssystem eingesetzt werden, welches von unterschiedlichen Maschinen die Daten abgreift. Das Erfassungssystem sitzt im Firmen- / Büronetzwerk.

- Firmennetz: 192.168.3.0 Netmask 255.255.255.0
- Maschinennetz 1: 192.168.1.0 Netmask 255.255.255.0
 zwei Maschinen: 192.168.1.10, 192.168.1.11
 - Zuordnung der IP-Adressen:
 - 192.168.3.15 -> 192.168.1.10
 - 192.168.3.16 -> 192.168.1.11
- Maschinennetz 2: 192.168.2.0 Netmask 255.255.255.0 eine Maschine: 192.168.2.5



 Zuordnung der IP-Adressen: 192.168.3.26 -> 192.168.2.5

Konfiguration sieht wie folgt aus: Für die Verbindung müssen Sie lediglich folgende Einstellungen tätigen:

- Routing Mode: Maschine¹¹⁾
- Routing Interface¹²⁾: WAN/IP
- WAN/LAN Einstellungen anpassen
 - WAN-IP: 192.168.3.x
- für LAN 2 IP-Adressen festlegen:
 - erste IP-Adresse aus 192.168.1.x-Netz
 - $\circ~$ zweite IP-Adresse aus 192.168.2.x-Netz
- IP-Address-Changer Konfiguration

IP-Address-Changer						
IP-Adress-Changer aktiv:	✓					
aktiv	neue Adresse (WAN-Seite)	alte Adresse (LAN-Seite)				
✓	192.168.3.15	192.168.1.10				
✓	192.168.3.16	192.168.1.11				
✓	192.168.3.26	192.168.2.5				
	0.0.0.0	0.0.0.0				
	0.0.0.0	0.0.0.0				
	0.0.0.0	0.0.0.0				
	0.0.0.0	0.0.0.0				
	0.0.0.0	0.0.0.0				
	0.0.0.0	0.0.0.0				
	0.0.0.0	0.0.0.0				
	0.0.0.0	0.0.0.0				
	0.0.0.0	0.0.0.0				
	0.0.0.0	0.0.0.0				
	0.0.0.0	0.0.0.0				
	0.0.0.0	0.0.0.0				
	0.0.0.0	0.0.0.0				
Änderungen übernehmen:						
Daten neu laden:						

Die Netzteilnehmer können nun vom Firmennetz (LAN-Seite) 192.168.3.xxx aus angesprochen werden.

PPPOE-Einstellungen



PPPoE/DSL							
PPPoE an WAN:	Nein	¥					
PPPoE-Servicename (optional:							
Benutzername:							
Kennwort:							
Standard Gateway:	0.0.0.0			fest	v		
1. DNS:	0.0.0.0			fest	~		
2. DNS:	0.0.0.0			fest	~		
l.	Dienste am Interface						
Web-Config(80,443)	Ping			SSH			
✓	✓			✓			

Legen Sie hier die Parameter zum Betrieb an einem DSL / Kabelmodem fest. Zur Übersicht und zur einfacheren Konfiguration sind hier auch die Einstellungen für Standardgateway und DNS möglich. In der Regel sollte hier auf "auto von PPPoE" gestellt werden.

Auch hier kann selektiert werden, welche Services am Interface zur Verfügung stehen.

Parameter	mögliche Einstellung	Zweck
PPPoE an WAN	ja / nein	Legt fest, ob am WAN Port PPPoE aktiv sein soll
PPPoE-Servicename	optional	wird Ihnen von Ihrem Internetprovider mitgeteilt. In der Regel frei
Benutzername	wie vom Provider übermittelt	
Kennwort	wie vom Provider übermittelt	

Telefonbuch

×

Parameter	mögliche Einstellung	Zweck	
Name	Name des Eintrags	Beliebig	
Telefonnummer	Nummer des Teilnehmers	Mit Mausklick auf die Nummer wird die Verbindung aufgebaut	
Baudrate (nicht bei ISDN)	1200- 56kBit	maximale Verbindungsgeschwindigkeit mit dem Partner	
Benutzer	Benutzer aus der DFÜ-Userliste	Benutzer für den DFÜ-Zugang, wird unter DFÜ-Benutzer verwaltet	

Im Telefonbuch werden alle Anlagen mit Modemanschluss verwaltet. Der Verbindungsaufbau mit einem Partner geschieht einfach durch Mausklick auf die Telefonnummer.

Benutzer und Passwort werden in der DFÜ-Benutzer-Datenbank gepflegt. So ist es möglich einen Benutzer für mehrere Anlagen zu verwenden.

TeleR² / TeleR⁴ kann auch für andere DFÜ-PPP-Zugänge verwendet werden

Modem vor dem Start einstecken.

Sollten Sie das Telefonbuch trotzdem nicht angezeigt bekommen, leeren Sie den Cache Ihres Browsers

DynDNS Konfig



Wenn TeleR² / TeleR⁴ per Internet z.B. per OpenVPN erreicht werden soll, muss die Internet-IP-Adresse des Gerätes bekannt sein. Sinnvoll ist hier nicht mit einer festen IP-Adresse zu arbeiten, da der Provider nach neuem Verbindungsaufbau (z.B. per PPPoE) evtl. eine neue IP-Adresse zuteilt. Sinnvoller ist es hier, das Gerät immer mit gleichem Domainnamen anzusprechen.

Der Dienstleister DynDNS bietet hierfür im Internet einen Service an (http://www.dyndns.org). DynDNS = Dynamic DomainNameSever. Zum Betrieb des Services müssen Sie sich bei DynDNS anmelden. Näheres auf der Homepage von DynDNS. Bis zu 5 Dynamische IP-Adressen sind frei. Sollten Sie mehrere benötigen, können Sie bei DynDNS gegen Bezahlung, eine entsprechende Anzahl Domainnamen buchen. Der Preis ist sehr günstig ca. 30,- US\$ im Jahr.

Im Groben geht das so:

Sie registrieren bei DynDNS den gewünschten Hostnamen. z.B. meineanlage.dynalias.com.

Für Ihren Zugang erhalten Sie Benutzer und Passwort.

Tragen Sie diese Daten in die Einstellung DynDNS-Konfig ein und setzen Sie "verwende DynDNS" auf ja.

Der DynDNS frischt im angegebenen Zeitintervall die Daten bei DynDNS auf. Sollte der Provider eine neue IP-Adresse zuteilen, so wird das innerhalb dieses Intervalls dank DynDNS wieder korrigiert. Ihren TeleR² / TeleR⁴ erreichen Sie dann unter dem registrierten Namen z.B. testgeraet.dyndns.org Diesen Domainnamen geben Sie in Ihrem Bürogerät beim VPN-Teilnehmer ein.

Parameter	mögliche Einstellung	Zweck
verwende DynDNS	ja/nein	Aktivieren bzw. Deaktivieren vom Service
DynDNS Hostname	z.B. tesgeraet.dyndns.org	registrierter Hostname
Update-Intervall	30	IP-Adress Ablgeich im eingestellten Minuten Intervall

DHCP Feste MAC / IP-Adresszuordnung

	DHCP feste Adressen							
		Nr.	Name	MAC-Adresse	IP-Adresse			
×	۵	1	Station1	0B:01:02:04:05:02	192.168.3.15			
×	۵	2	Station2	0B:01:02:04:FF:09	192.168.3.22			
×	۵	3		00:00:00:00:00	0.0.0.0			

Wird der eingebaute DHCP-Server (am WAN oder LAN) betrieben, kann es sinnvoll sein, bestimmten IP-Teilnehmern immer dieselbe IP-Adresse zuzuteilen. Hier können Sie festlegen welche MAC-Adresse, welche IP-Adresse erhält.

Datum/Uhrzeit/NTP-Client



	Datum/Uhrzeit	
Datum:	06.06.2016	
Zeit:	12:04	
Zeitzone:	UTC-1:00 Europe - Berlin, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris	v
Änderung [UTC+12:00 Eniwetok, Kwajalein UTC+11:00 Midway Island, Samoa UTC+10:00 Hawaii UTC+9:00 Alaska UTC+8:00 Pacific Time (USA / Canada) UTC+8:00 Pacific Time (USA / Canada) UTC+6:00 Central Time (USA / Canada), Mexico City UTC+6:00 Eastern Time (USA / Canada), Mexico City UTC+5:00 Eastern Time (USA / Canada), Bogota, Lima UTC+4:00 Atlantic Time (Canada), Caracas, La Paz UTC+3:30 Newfoundland UTC+3:00 Mid-Manatic	~
	UTC+2:00 Mid-Atlantic UTC+1:00 Azores, Cape Verde Islands UTC+1:00 Europe - London, Lisbon, Casablanca UTC-1:00 Europe - Berlin, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris UTC-2:00 Kaliningrad, South Africa UTC-3:00 Baghdad, Riyadh, Moscow, St. Petersburg UTC-3:30 Tehran UTC-4:00 Abu Dhabi, Muscat, Baku, Tbilisi	

Hier können sie direkt die Uhrzeit ändern.

	NTP-Client						
NTP-Client-Betrieb:	Ja	¥					
Servername:	de.po	ol.nt	tp.org				
Zeitzone:	UTC-	1:00	Europe - Be	rlin, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris	¥		

Damit TeleR² / TeleR⁴ immer mit aktueller Uhrzeit arbeitet, haben wir einen NTP-Client implementiert. So kann sich TeleR² / TeleR⁴ automatisch über einem im Internet oder mit einem anderen im Netz verfügbaren TimeServer, Datum und Uhrzeit, synchronisieren.

Parameter	mögliche Einstellung	Zweck	
NTP-Client-Betrieb	ja / nein	schaltet NTP-Client ein oder aus	
Servicename	IP-Adresse / Domainname des NTP-Servers	Geben Sie hier die IP-Adresse bzw. den Domainnamen des gewünschten NTP-Servers ein. Achten Sie darauf, dass dieser Server über den angegebenen Routingweg erreichbar ist	
Zeitzone Zeitzone, in der TeleR ² und TeleR ⁴ r betrieben wird		notwendig, damit TeleR ² / TeleR ⁴ die korrekte Ortszeit besitzt	

Systemtaster, System zurücksetzen

Den Konfigurationstaster finden Sie auf der Rückseite des Gerätes



Unter dem Punkt "Systemtaster" haben Sie zwei Möglichkeiten, was beim Betätigen des Tasters erlaubt ist.

Es muss mindestens eine Option ausgewählt sein!





erlaube Werkseinstellungen	✓	Das Gerät kann in den Auslieferungszustand gesetzt werden
erlaube Start im Standardeinstellung	•	Das Gerät bootet mit Netzwerk / IP-Adressen des Auslieferungszustandes

Achtung!

Benutzen Sie zum Konfigurieren einen der Switch Ports.

Setzen Sie das Gerät nie im laufenden Betrieb zurück.

Trennen Sie das Gerät vom Produktionsnetzwerk und führen den Reset in einer autarken Umgebung aus.

Der Konfigurationsrechner und das Gerät sollten währenddessen nicht am Firmennetzwerk angeschlossen sein.

Keine Sorge wir nehmen beim Betätigen noch **keinen** Werksreset vor. Es sind nur die oben **aktivierten** Möglichkeiten verfügbar.

Grundeinstellung /Werkseinstellung

Grundeinstellung:

- das Gerät bootet mit Netzwerk / IP-Adressen des Auslieferungszustandes (siehe Konfiguration)
- Einstellungen können geändert werden
- Netzwerkeinstellungen werden nach Neustart aktiv

Werkseinstellung:

- alle Einstellungen werden gelöscht
- Gerät startet im Auslieferungszustand

Ablauf:

- 1. Büroklammer o.Ä. bereit legen
- 2. Gerät stromlos machen
- 3. wieder einschalten
- 4. Power LED leuchtet im Dauerlicht
- 5. wenn LED S1 aufleuchtet, den Taster mit Büroklammer gedrückt halten bis LED S1 ausgeht, dann Taster loslassen ¹³⁾
- 6. Drücken Sie den Taster im gewünschten Modi

LED S1 Blink-Modi:

sehr langsames blinken ca. im 1/2 Sekunden Takt Grundeinstellung ausführen sehr schnelles blinken (im 50ms Takt) Werkseinstellung ausführen



Routing Firewall Regeln

	Routing FW-Regeln							
		Nr.	Name	Protokoll	Port	IP-Adresse	erlaubt	
×	-	1	ARP erlauben	ARP	0	0.0.0.0	х	
×	-	- 2	S7-Wattung	top	102	0.0.0	x	
×	4	3	Ping erlauben	tcp		0.0.0.0	x	
×		4		tcp 0	0			

Normalerweise ist das Routing auf alle Netzwerkteilnehmer erlaubt. Sobald ein Eintrag in dieser Tabelle existiert, wird ein Zugriff nur über die obigen Regeln möglich sein. In der Standardedition ist das Routing nur zum LAN bzw. von LAN möglich. Siehe Betriebsart. Der "Advanced-Betrieb" erlaubt Regeln in beide Richtungen.

Open-VPN

TeleR2	Im TeleR ² / TeleR ⁴ haben wir das populäre, unter Opensource veröffentlichte, OpenVPN implementiert. Detaillierte Informationen finden Sie unter
Open VPN	http://www.openvpn.net.
» Open VPN	
» VPN-Benutzer	
» VPN-Verbindungen	
» OVPNLog	

Hier möchte ich kurz die Funktion des OpenVPN, wie es im TeleR² / TeleR⁴ implementiert ist, erläutern. Grundsätzlich gibt es zwei Betriebsarten des OpenVPN: Server oder Client. Als Server wird normalerweise das Gerät an der Anlage (Maschinen) konfiguriert.

Mit OpenVPN stellen wir im TeleR² / TeleR⁴ ein neues Netzwerkinterface zur Verfügung. Dieses Interface wird quasi über einer Leitung (virtuelle Leitung) mit dem OpenVPN-Interface des Partnergerätes verbunden. Die Leitung wird mit Software realisiert. Dabei werden sämtliche Protokolle für dieses Interface, über einen eigenen UPD/TCP-Kanal, ausgetauscht. Man kann sagen es wird eine Telefonverbindung zwischen den Geräten per UDP / TCP hergestellt. Selbstverständlich ist die Verbindung verschlüsselt. Die Schlüssel sind im TeleR²/TeleR⁴ hinterlegt.

Konfiguration des OVPN-Betriebs

	Open VPN					
OVPN-Mode:	kein OVPN 💡	Port: 1194				
OVPN E	Einstellungen für Betri	eb als Server				
IP-Pool:	10.111.111.0					
IP-Pool Netmask:	255.255.255.0					
max. Clients:	4 🗸					
	LAN	WAN PPPoE/DSL				
Interface	✓	✓ ✓				
OVPN	Einstellungen für Betri	ieb als Client				
Server-Adr (nur Client):						
Benutzer:						
Passwort:						
Dienste am Interface						
Web-Config(80,443)	Ping	SSH				

Parameter	mögliche Einstellung	Zweck
OVPN-Mode	kein OVPN Server (UDP) Client (UDP) Server (TCP) Client (TCP)	Legt die OVPN-Betriebsart des Gerätes fest. Im Serverbetrieb wartet TeleR ² / TeleR ⁴ auf ein Verbindung, im Clientbetrieb nimmt TeleR ² / TeleR ⁴ selbst den Verbindungsaufbau zum Partner vor
Port	1024 - 65535	Portnummer auf welchem der OVPN-Service laufen soll, Standard 1194
lP-Pool (nur für Server)	default: 10.111.111.0	Aus diesem Pool werden dem Partner (Client) die IP-Adresse zugeteilt
IP-Pool Netmask	default: 255.255.255.0	zugehörige Netmask für den IP-Pool
Server Adresse (nur im Clientbetrieb)	IP-Adresse oder Url des Servers	Die Adresse des Servers. Kann in der Notation xxx.xxx.xxx.oder im Klartext erfolgen (als Url). Wird nur im Clientbetrieb verwendet
Benutzer	Benutzername	Name des Users, mit dem er sich beim Server authentifiziert
Passwort		Benutzerpasswort

Die Optionen **Dienste am Interface** legen fest, welche Services bei bestehender VPN-Verbindung zur Verfügung stehen

Dienst	Beschreibung
Web-Config	Erreichbarkeit des Webinterfaces über Port 80 bzw. 8080 deaktivieren/aktivieren
Ping	Antwort auf Pinganfragen deaktivieren/aktivieren
SSH	SSH-Zugang deaktivieren/aktivieren

Open VPN-Routing (Option)

Hier wird festgelegt, in welcher Form zum WAN / LAN-Port über VPN geroutet werden soll.





aus: Routing zum Interface nicht möglich ===>: Routing vom VPN zum Interface ←==: Routing vom Interface zum VPN ←=⇒: Routing in beide Richtungen

Zugangsberechtigung

Wer darf nun eine OpenVPN-Verbindung aufbauen? Wie kann der Zugang kontrolliert werden?

ACHTUNG: Prinzipiell kann jeder der das Zertifikat hat und die IP-Adresse des TeleR hat, eine VPN-Verbindung aufbauen und auf das Gerät zugreifen. In der Erweiterung "Advanced Router" können Sie Ihre eigenen Zertifikate verwenden.

Das bringt mehr Sicherheit

VPN-Benutzer

	VPN-Benutzer										
		Nr.	vollständiger Name	Benutzer	Passwort	Passwort (wiederholen)					
×		1	Adam Test	Adam							

Hier verwalten Sie die Benutzer, die sich per OpenVPN verbinden dürfen.

VPN-Verbindungen

	VPN-Verbindungen											
		Nr.	Name	Server-Adr (nur Client)	Protokoll	Port	Benutzer					
×	4	1	Anlage 1	testa.dyndra.org	TCP	1104	Adam Test					
×		2	Anlage Wasserwerk2	wasser.dyndns.net	UDP :	3322	1 Adam Test					

In den VPN-Verbindungen können, ähnlich einem Telefonbuch, Ihre Maschinen verwaltet werden. Es wird die Serveradresse, das Protokoll, der Port und ein Verweis auf einen VPN-Benutzer eingegeben (Siehe vorher).

Benutzerverwaltung



WEB-Benutzer

Hier die Maske für die Eingabe der WEB-Interface Benutzer. Pro Benutzer können verschiedene Berechtigungen vergeben werden. Grundsätzlich dar nur ein Anwender mit "SU" änderungen vornehmen.U1 – U5 darf das Interface nur bedienen. In den TeleR² / TeleR⁴-Erweiterungsmodulen besitzen "U1" – "U5" nochgenauer spezifizierte Bedienungsrechte.

	WEB-Benutzer											
		Nr.	vollständiger Name	Benutzer	Passwort	Passwort (wiederholen)	SU	U1	U2	U3	U4	U5
×	<u>مە</u>	1	Mustermann	b			x					
×	H	2										

Benutzerlevel:

SU = Super User, darf alle Einstellungen tätigen

U1-5 darf nur bestimmte Einstellungen sehen bzw. ändern

DFÜ-Benutzer

Hier die Maske für die Eingabe der DFÜ-Interface Benutzer. Der Benutzer erhält nur den Zugang, wenn aktiv auf "ja" steht. Weiter steht der Zusatz "Dial in & out" oder nur "Dial out" zur Verfügung.

Wählt sich ein User ein, so werden alle Einträge geprüft, die auf "Dial in & out" stehen. Andere Benutzer erhalten keinen Zugang. Im Telefobuch erfolgt die Zuordnung

	DFÜ Benutzer											
-2		Nr.	vollständiger Name	Benutzer	aktiv	Passwort	Passwort (wiederholen)	Dial-In/Out				
×		1	Adam Test	Adam	×			Dial in & out				
×		2	Johann Jodler	Johann	3			Dial in & out 🔹				
×	4	3						nur Dialout				

Wartung

TRAEGER.De Söllnerstr. 9 92637 Weiden info@tra	aeger.de 🛛 +49 (0)961 48 23 0 0
--	---------------------------------



TeleR2	Konfiguration	Open VPN	Benutzer	Wartung	Hier finden Sie alle Einstellungen, die für die
Wartung		Firmware Up	load		Wartung des TeleR benötigt
» Firmware Upload	Firmware Datei:	Durchsuchen	Keine Datei a	usgewählt.	werden. <u>Neue Firmware</u>
» Import Konfig	Änderungen übern	ehmen: 📘			
» Export Konfig	Daten neu	uladen: 🖒			
» Import Lizenz					
» Neustart					

- 1. Entzippen Sie die heruntergeladene Datei
- 2. TeleR^{2} / TeleR^{4} vom Netz trennen und am PC anschließen
- 3. ggf. am PC IP-Adresse einstellen
- 4. WEB-Interface aufrufen
- 5. Firmware Upload: Datei *.bin auswählen
- 6. Speichern
- 7. mit "ja" bestätigen
- 8. LED S1 blinkt sehr schnell
- 9. warten bis LED S1 im Dauerlicht

Systemstatus

Anzeige des Geräte Zustandes. Hier z.B. mit aufgebauter OVPN-Verbindung.

Systemstatus								
Modemstatus:								
PPP:								
letzter Grund Auflegen Analogmodem:								
VPN:	Client:verbunden:CONNECTED, SUCCESS,10.111.111.6	Verbindung trennen						
PPPoE/DSL:	nicht verbunden							
DynDNS:								

Netzwerkstatus





		WAN Status						
.ink Status	✓							
	IP-Adresse	Netmask	MAC-Adresse					
1.	192.168.1.57	255.255.255.0	00:0B:F4:0F:45:F6					
2.			00:0B:F4:0F:45:F6					
3.			00:0B:F4:0F:45:F6					
		LAN Status						
	Port 1	Port 2	Port 3 P	Port 4				
.ink Status	✓							
	IP-Adresse	Netmask	MAC-Adresse					
1.	192.168.2.1	255.255.255.0	00:0B:F4:0F:45:F7					
2.			00:0B:F4:0F:45:F7					
3.			00:0B:F4:0F:45:F7					
			Routingtabel	le				
Routing	Table							
Destinat	ion G	ateway	Genmask	Flag	s Metric	Ref	Use	Ifac
10.111.1	11.1 1	0.111.111.5	255.255.255.25	5 UGH	0	0	0	tun0
10.111.1	11.5 0	.0.0.0	255.255.255.25	5 UH	0	0	0	tun0
192.168.	0.0 0	.0.0.0	255.255.255.0	0	0	0	0	WAN
192.168.	5.0 1	0.111.111.5	255.255.255.0	UG	0	0	0	tun0
192.168.	6.0 0	.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0	LAN

Zeigt alle aktuell vergeben IP-Adressen und Linkstati der einzelnen Ports an. Zudem finden Sie hier noch die aktuellen gesetzten Routen.

Optionale Funktionen

HMI-Meldemodul

TeleR2	HMI/Meldemodul	Konfiguratio	on Open VPN	Benutzer	Wartung	Systemstatus	Info	Login/Logout
HMI/Meldemodul	н	MI/Meldemodu						
» HMI/Meldemodul	A	nlagenname:	Meine Anlage					
	Sendez	eit eintragen:	Ja 🧹	_				
» Pagerprovider	Meidez SM	S Einstellunge						
» Pager-Emplanger	SMS Ser	ver aktivieren:	Nein v					
» Email-Empfänger	max. Anzahl Sendeve	ersuche SMS:	0					
» Verbindungen	SMS-Absenderkenn	nung für UCP:						
» Variablen	Em	ail Einstellung	en					
» Konfig Meldungen	Email Servi	ce aktivieren:	Ja 🗸					
» Normierung	max. Anzani sendevers	uche (Email)	2	-				
» SMS-Meldepuffer	Änderungen übernehme	•••:						
» Email-Meldepuffer	Daten neu lade	••• 🗹						
» Meldungen betrachten								
» Test-SMS senden								
» Test Email senden								
TeleR2 Version 2.15								
© Copyright 2011 - 2016 by TIS								

TeleR2 / TeleR4 / S7-Firewall



Mit dem HMI-Meldemodul lassen sich Email-Nachrichten (Störmeldungen und Wartungsmeldugen) automatisch ohne Programmieraufwand in der SPS ereignisabhängig an praktisch beliebig viele Empfänger versenden. Das System ordnet die Meldungen automatisch den jeweiligen Empfängern zu und versendet die Nachricht über den richtigen Provider.

Bitte beachten:

Durch den Versand von Email-Nachrichten entstehen ggf. zusätzliche Kosten (Telefongebühren, Gebühren für Internetzugang etc.). Die Höhe der jeweiligen Gebühren erfahren Sie bei Ihrem Provider. Damit das HMI-Modul richtig arbeiten kann, müssen einige Grundeinstellungen gemacht werden. Folgende Punkte sind einzurichten:

- Emailserver
- Emailempfänger
- SPS-Verbindungen
- SPS-Variablen
- Normierungen (optional)
- Meldungen
- Grundeinstellung HMI-Option aktiv schalten
- Email-Versand aktivieren

Auch das HMI-Modul ist durch Zugangsschutz per WEB-Browser gesichert. Die notwendigen Rechte dafür werden bei den entsprechenden Punkten angegeben.

Einrichten der Emailserver bzw. des Email Kontos

TeleR2	нми	HMI/Meldemodul Konfiguration Open VPN Benutzer Wartung Systemstatus Info Login/Logout									
HMI/Meldemodul		Email Server									
* HMMeldemodul			Nr.	Name	Adresse	EMail	Benutzer	Passwort			
	×	-	1	ServiceServer	smtps://mail.muster.de:485	technik@muster.de	user_technik				
» Pagerprovider	×	-	3								
» Pager-Empfänger											

Damit der TeleR² / TeleR⁴ eine Email versenden kann, wird ein Emailkonto bzw. ein Server benötigt, der die Meldungen empfängt und weiterleitet.

Eingabefelder

Bezeichnung	Beschreibung / Zweck
Nr.	Fortlaufende Nummer.
Name	Benutzerdefinierter Name zur Identifikation des email-Servers
Adresse	Beinhaltet die Hostadresse des Emailservers. Format: Protokoll: <i>Serveradresse:Port</i> <i>z.B. smtps</i> :mail.testserver.de:465 smtps = Simple Mail Transfer Protocol Secure über SSL/TLS (verschlüsselte Verbindung). Der Standardport von smtps ist 465 smtp = Simple Mail Transfer Protocol (unverschlüsselte Verbindung). Der Standartport ist 25 oder 587. Hinweis: Sollte nicht mehr verwendet werden Den Port erfahren Sie von Ihrem email-Provider Achten Sie darauf, dass die entsprechenden Einträge für den DNS-Server, Gateway bzw. Routen gesetzt sind, damit ein reibungsloser Email-Versand gewährleistet ist
EMail	Email-Adresse die als Absender eingetragen wird. Diese Adresse sollte nach Möglichkeit echt sein, da ansonsten eventuell Antispamfilter diese Meldungen eliminieren
Benutzer	Benutzername zur Authentifizierung am email-Server
Passwort	Benutzerpasswort für die Authentifizierung am email-Server





Steht eine Email zum Versand an, versucht TeleR² / TeleR⁴ erstmal über die aktuellen Möglichkeiten (eingestellter DNS und Gateway) den entsprechenden Server zu erreichen. Gelingt dies nicht, wird eine Internetverbindung unter der Einstellung Konfiguration \rightarrow PPPoE/DSL oder Konfigurationsansicht \rightarrow Internet \rightarrow Provider aufgebaut und dann versucht den Server zu finden. Diese Verbindung wird auch verwendet, wenn die Internetverbindung auf manuell steht. Wurde die Verbindung zum Internet so aufgebaut, wird diese nach 2 Minuten Leerlauf (keine Email liegt an) bzw. spätestens nach 10 Minuten getrennt.

Einrichten der Email-Empfänger

TeleR2	HN	HMIMeldemodul Konfiguration Open VPN Benutzer Wartung Systemstatus Info Login/Logout														
HMI/Meldemodul		Email-Empfanger														
- HMIMeldemodul			Nr.	Name	EMail	Server	G0	G1	62	G 3	64	G5	G6	G7	G8	G 9
	×	4	1	Techniker Hans	hans.huber@servicefima.com	ServiceServer	x									
» Pagerprovider	×	-	2	Anlagenbetreiber	itung⊛anlagenbetr.de	1 ServiceServer 🗸	•									
» Pager-Empfänger		-	_					-	-		-	-		-		

Im nächsten Schritt legen Sie die Empfänger der Email-Nachrichten fest.

Eingabefelder

Feld	Beschreibung
Name	freie wählbarer Anzeigename
Email	Emailadresse des Empfängers
Server	wählen Sie den gewünschten Emailserver für den Versand an diesen Empfänger
G0 - G9	Meldegruppen. Jeder Empfänger kann keiner oder mehreren Meldegruppen zugehören. Weiter unten können Sie für jede Meldung verschiedene Meldegruppen, ähnlich wie hier, zuordnen. So kann eine Meldung auf die relevanten Empfänger problemlos verteilt werde.

Meldung erzeugen

Für den Zugriff auf die SPS werden Verbindungen benötig. Verbindungen werden zur Zeit für die SIMATIC S7 über TCP/IP unterstützt.

Anschließend projektieren Sie die gewünschten Variablen.

Nun können Sie für die Ausgabe noch Normierungen festlegen.

Anschließend setzen Sie Ihre gewünschten Meldungen zusammen.

Projektieren der SPS-Verbindungen

TeleR2	н	MUM	elde	modul 1	Telefonbuch	Konfiguration	Ор	en VPN	Benutzer	Wartung	Syst	em	stat	us	Inf	•	Log	jin/L	ogo	ut	
HMI/Meldemodul			Verbindungen Mein Gerätasdasdasa -																		
» HMI/Meldemodul	Γ		Nr.	Name	Anschluss	MPI/IP- Adresse	aktiv	Zyklus (ms)	Delay (sec.)	Adr.SMS Status	-	G0	G1	G2	G 3	G4	G 5	G6	G7	G 8	G9
» Pagerprovider	×	4	1	Maschine 1	S7-TCP/IP	192.168.0.80	×	200	•	0								\square	Π		
» Pager-Empfänger	×	٩	2	Maschine 2	S7-TCP/IP	192.168.0.81	×	500	•	0		×	×					\square			
 Email Server Email Emotioner 	×	\$	3		S7-TCP/IP				0	0											
» Verbindungen																					
» Variablen																					

Feld	Beschreibung
Name	eigene Bezeichnung der SPS
Anschluß	Verbindungsart zur SPS (hier TCP/IP)
aktiv	Kommunikation zur SPS
Zyklus	legt die Zeitperiode fest, nach welcher mit der SPS Daten ausgetauscht werden sollen



Feld	Beschreibung
Adr. SMS- Status	ist für die Rückkopplung des Zustands des HMI-Moduls bestimmt. Wenn Sie in der SPS den den Kommunikationsstatus und den SMS-Versand überwachen wollen, geben Sie dort die Adresse eines "Wortes an". Z.B. Datenbaustein oder Merker. TeleR ² / TeleR ⁴ schreibt dann bei jedem Kommunikationszyklus ins niederwertige Byte die maximale Anzahl der Sendeversuche für anstehende Meldungen. Übersteigt die Zahl 254, so wird hier immer 254 gestetzt. Den Hintergrund für dieses Vorgehen erkläre ich später. Ist die Anzahl der Sendeversuche > 0, so ist das Absetzen einer Meldung gescheitert. So kann die SPS den SMS-Versand überwachen. Nun sollte aber auch überwacht werden, ob TeleR ² / TeleR ⁴ mit der SPS kommuniziert. Dies kann einfach geschehen. Beschreiben Sie das Zählerbyte in Ihrem SPS regelmäßig mit 0xFF. Nach der vorgegebenen Zykluszeit muß dort ein anderer Wert als 0xff stehen. Bemessen Sie aber diese Zeit großzügig, da sich der Zyklus verschieben kann, wenn es bei anderen Steuerungen zu Kommunikationsproblemen kommt. Das höherwertige Byte ist für spätere Erweiterungen reserviert. Dieses wir im Moment mit "0" überschrieben. Beispiel: Wenn Sie MW 200 verwenden, steht im MB201 der Zählerstand und in MB200 der Wert 0

Projektieren der Variablen

TeleR2	HMM	Meldem	odul	Telefonbuch Konfiguration	Open VPN	Benutzer	Wartung	Systemstatus	Info	Login/Logout	
HMI/Meldemodul	- 💞	8			м	Variabler ein Gerätasdasd	1 lesdes -				
» HMI/Meldemodul			Nr.	Name		Verbindung	A	dresse		Datentyp	
» Pagerprovider	×	-	1	1 H. Schichtführer		Maschine 2	D	B1000.DBD 214		real	
» Pager-Empfänger	×	۰	2	2 H. Umkleide		Meschine 2 DB1000.DBD 2018				real	
» Email Server	×	-	3	3 Extruder1 Einfüllung	ruder1 Einfüllung			B1000.DBD 400	real		
» Email-Empfänger	×	-	4	4 Extruder1 Abfüllung	xtruder1 Abfüllung			B1000.DBD 404	real		
» Verbindungen	×	-	6	5 Störung Extruder1 Einfüllung		Maschine 1 M 4.0				Boolean	
» Variablen	×	-	6	6 MB 119		Maschine 1 MB 119				byte	
» Konfig Meldungen	×	-	7	7 Störung Extruder1 Abfüllung		Maschine 1 M 4.1				Boolean	
» Normierung	×	-	8	8 MB 200		Maschine 1	M	IB 200		byte	
» SMS-Meldeputter	×	-	9	9 H. Lager		Maschine 2	D	B1000.DBD 210		real	
	- 🗙	-	10	0 Störung Heizung		Maschine 2	M	10.0		Boolean	
» Email-Meldepuffer	×	-	11	1					Boolean		
Meldungen betrachten	-										

Legen Sie nun die gewünschten Variablen an, welche angezeigt bzw. verarbeitet werden sollen.

Spalte		Verwendung									
Name	zur freien V	r freien Verwendung									
Verbindung	ordnen Sie	dnen Sie die Variable einer SPS-Verbindung zu									
	die eigentlie	lie eigentliche Adresse in der SPS nach folgenden Regeln:									
		Datentyp									
	Eingang	Ausgang	Merker	Datenbaustein							
	E 1.0, I 1.0	A 1.0, Q 1.0	M10.1	DB1.DBX 1.0	Bit(Boolean)						
Adrosso	EB 1, IB 1	AB 4, QB 4	MB 20	DB2.DBB 20	BYTE						
Auresse	EW 4, IW 4	AW 6, QW 6	MW 100	DB4.DBW 0	WORD						
	ED 4, ID 4	AD 6, QD 6	MD 100	DB4.DBD 10	DWORD						
	Timer	Zähler									
	T1		Timer								
	—– Z1, C1 Zähle										



Spalte	Verwendung
Datentyp	Auswahl des Datentyps zur richtigen Konvertierung: Boolean (Bit) unsigned int (Wort ohne Vorzeichen) signed int (Wort mit Vorzeichen) DWORD (Doppelwort ohne Vorzeichen) signed DWORD (Doppelwort mit Vorzeichen) real (Eließpunktzahl)

Zur richtigen Anzeige und Verarbeitung der Variablen muss gegebenfalls eine Umrechnung erfolgen. Diese Umrechnung kann mit Normierungen erfolgen. Sie können hier die notwendigen Umrechnungen definieren und später den Meldungen zuordnen. Da eine Normierung normalerweise häufiger vorkommt, ist es sinnvoll, diese zentral zu verwalten.

TeleR2	нм	l/Mek	Jemo	odul Te	elefonbuch Ko	nfiguration	Open VPN Benu	tzer Wartung	Systemstat	us Info Log	in/Logout
HMI/Meldemodul	IMeldemodul Normierung Mein Gerätzsdasdas -										
» HMI/Meldemodul			Nr.	Name	Normierung	Eingabe	Einheit/Zustand	SPS-Wert 1	HMI Wert 1	SPS-Wert 2	HMI Wert 2
	×	۵.	1	Linear	linear	AlphaNum		0.00	0.00	0.00	0.00
» Pagerprovider	×		2	ON/Off	Stufentexte	Taster	0:off 1:on	0.00	0.00	0.00	0.00
 Pager-Emptanger Email Sequer 	×	٩	3	Grad C	linear	AlphaNum	*C	0.00	0.00	1000.00	100.00
» Email-Empfänger	×	٩	4		linear	nein		0.00	0.00	0.00	0.00
» Verbindungen											

3	Ver	rbin	dur	nge	n
_	100	riah	lon		

Spalte	Beschreibung
Name	frei vergebarer Name
Normierungen	zur Zeit werden zwei Normierungsarten unterstützt, entweder "linear" oder "Texte" linear bedeutet, daß der Wert von der SPS umgerechnet werden muss. In diesem Fall sind die Felder "SPS-Wert1", "HMI-Wert 1", "SPS-Wert 2", "HMI-Wert 2" auszufüllen Texte heißt, Sie wollen den Werten aus der SPS Zustandstexte zuordnen. Dies kann z.B. der Zustand eines mehrstufigen Antriebs sein
Einheit /Zustand	Bei Normierung "linear" steht hier der Text für die Einheitenbezeichnung (z.B. °C, %, Stück) Bei Normierung "Texte" werden hier die Zustände aufgezählt nach folgender Syntax: <wert>:<text> Für jeden Zustand ist eine neue Zeile einzugeben. ist optional. Wird <vergleich> nicht angegeben, heißt dies auf Gleichheit prüfen. Beispiel für Antrieb: 0:AUS 1:Stufe1 2:Stufe2 Für Vergleiche kann man auch folgende Zustände definieren: Eine Temperatur soll überwacht werden. Es soll nur ein Text ausgegeben werden, ob der Wert im Limit liegt oder ob eine Grenzverletzung vorliegt. Der Wert ist im Limit, wenn dieser zwischen 20 und 30 liegt. Dies sieht wie folgt aus: >=20: normal <20: zu niedrig >30: zu hoch Als Zahl geben Sie hier die Werte ein, welche aus der Umrechnung der Felder "SPS- Wert1", "HMI-Wert 1", "SPS-Wert 2", "HMI-Wert 2" resultieren</vergleich></text></wert>



Spalte	Beschreibung	
Umrechnung	Zur Umrechnung des Zahlenwertes der im HMI-Modul ist eine Zuordnung des S Der angezeigte Wert berechnet sich: w w = der angezeigte Wert m = (HMI-Wert2 - HMIWert1)/(SPS-Wer t = (HMI-Wert1 - m * SPS-Wert1) x = der momentane SPS-Wert zum Beispiel sollen die SPS-Werte 0 - 1 Zeile 3 im Bild)	SPS für die Darstellung als physikalische Größe PS-Wertes und des HMI-Wertes notwendig. = m * x + t; t2 – SPSWert1) 000 in der Anzeige 0 bis 100 entsprechen (s.h.
	SPS-Wert1	SPS-Wert, der dem HMI-Wert1 entspricht. (0)
	HMI-Wert 1	HMI-Wert, der dem SPS-Wert1 entspricht (0)
	SPS-Wert 2	SPS-Wert, der dem, HMI-Wert2 entspricht (1000)
	HMI-Wert 2	HMI-Wert, der SPS-Wert2 entpricht (100)

Meldungen konfigurieren

TeleR2	н	MUM	elde	modu	Telefonbuch	Konfig	uration Open \	/PN Be	nutzer	Wa	rtung Syst	ems	stat	us	Inf	•	Lo	gin/L	.ogo	out	
HMI/Meldemodul	8	3		5				Konfi Mein G	g Melo erätasda	dunge Isdasda	n 5 -										
» HMI/Meldemodul	Γ		Nr.	Zeile	Text	melden	Variable	Delay (sec.)	wenn	Limit	Normierung	G0	G1	G2	63	G4	G5	G6	G7	G8	G9
» Pagerprovider	×	4	1	1	MB200	х	MB 200	0		0.00	Linear	х		Γ			Γ	Γ		Γ	Γ
» Pager-Empfänger	×	4	2	z	MB119		MB 119	0		0.00	Linear										
» Email Server	×	6	3	3	Störung Heizung	x	Störung Heizung	10		1.00	Linear	x	x	F	\vdash	H	\vdash	H		F	\vdash
» Email-Empfänger » Verbindungen	×		4	4	Störung Extruder1 Einfüllung	x	Störung Extruder1 Einfüllung	0		1.00	Linear	×	x								
» Variablen » Konfig Meldungen	×	4	6	5	Störung Extruder1 Abfüllung	x	Störung Extruder1 Abfüllung	0		1.00	Linear	×	×								
» Normierung	×	٩		0	Temparatur Extr.1 Einfüllung	ж	Extruder1 Einfüllung	0	>	30.00	Grad C	×	x							Γ	\square
» SMS-Meldepuffer	×	٩	7	7	Temparatur Extr.1 Abfüllung	x	Extruder1 Abfüllung	0	<	15.00	Grad C	×	x								
» Email-Meldepuffer		٩	8	0				0		0.00											

Die eigentlichen Meldungen werden separat konfiguriert. Dort wird der Zusammenhang zwischen Variable, Normierung und Meldegruppe getroffen. Woraus die eigentliche Meldung resultiert. Die Reihenfolge der Meldungen wird nach Eingabe der Zeilennummer vorgenommen.

Spalte	Verwendung
Zeile	festlegen der Reihenfolge
Text	zur freien Verwendung und zur Information des Benutzers/Anlagenbetreibers
melden	verarbeiten der Zeile und weiterleiten an Meldegruppe(n)
Variable	Hier ordnen Sie der Meldung eine der projektierten Variablen zu. Wird keine Variable zugeordnet, so wird nur der Text dargestellt
Delay	Die Zeit in Sekunden, für welche eine Grenzwertverletzung mindestens anliegen muß, bis diese gemeldet wird. So kann ein Messwert entprellt werden. Wenn die Bedingung / Vergleichsoperation zur Ermittlung einer Grenzwertverletzung bzw. zum Feststellen der Meldebedingungen dient. Mögliche Vergleiche: ==, >=, ←, <> und * * bedeutet keine Limitüberwachung, also nur Darstellung
G0 – G9	Die Zuordnung zu den einzelnen Meldegruppen, so wird die jeweilige Meldung einer Gruppe von Empfängern zugewiesen



Um die Meldeverarbeitung überhaupt zu aktivieren müssen grundsätzliche Einstellungen getroffen werden. Bevor Sie diese Einstellungen aktivieren, sollten die Medlungen prokjektiert sein. Die Bedeutung der einzelnen Zeilen:

Zeile	Verwendung
Anlagenname	Dieser Text wird im SMS-Kopf dem Empfänger mitgesendet, so dass dieser den Absender identifizieren kann
Sendezeit eintragen	Bei "ja" wird im SMS-Kopf die Sendezeit eingetragen, Wichtig: Uhrzeit richtig einstellen
Meldezeit eintragen	Bei "ja" wird zu jeder Meldung die Zeit eingetragen, zu der die Meldung auftrat. Dadurch wird der SMS/Email-Text zwar länger und umfangreicher. Dafür kann jedoch zu jeder Meldung der Zeitpunkt des Auftretens nachvollzogen werden
SMS Server aktivieren	nicht unterstüzt ja / nein
max. Anzahl der Sendeversuche SMS	nicht unterstüzt Damit kann die Anzahl der maximalen Sendeversuche pro SMS-Empfänger festgelegt werden. Somit ist es möglich, bei Versandproblemen überhöhte Kosten für erfolglose SMS- Sendungen zu minimieren
SMS-Absendekennung für UCP	nicht unterstüzt Beim UCP-Protokoll muss dem SMS-Server die Telefonnummer des Absenders mitgegeben werden
Email Service aktivieren	ja /nein
max. Anzahl der Sendeversuche Email	Damit kann die Anzahl der maximalen Sendeversuche pro EMail- Empfänger festgelegt werden

Email-Meldepuffer



2		SMS-Meldepuffer Mein Gerätasdasdasdass -							
Zeit	Pager-Empfänger	Provider	Text	Tx-Versuch	Fehler!				

管		Email-Meldepuffer Mein Gerätasdasdas -									
Zeit	Email-Emplanger	Server	Text	Tx-Versuch	Fehler!						
18.11.2015 12:28	Franz Technik flechnik@servicefirma-1.de	ServiceServer	KommFehler:Maschine 2(192.168.0.81)	4	Mail: kann Socket nicht verbinden.						
16.11.2015 12:26	Franz Technik flechnik@servicefirma-1.de	ServiceServer	Temparatur Extr.1 Abfüllung: 0.00°C	4	Mail: kann Socket nicht verbinden.						
16.11.2015 12:26	Franz Technik flechnik@servicefirma-1.de	ServiceServer	Störung Extruder1 Abfüllung: 1.00	9	Mail: kann Socket nicht verbinden.						

Auf der Seite Email-Meldepuffer sind die im Moment anstehenden und noch nicht versendeten Meldungen zu sehen. Die Spalte "Tx-Versuch" zeigt die Anzahl der Versuche, die bereits unternommen wurden, um die email abzusetzen. Diese ist größer 0, wenn z.B. der DNS-Server nicht gefunden wurde oder die email-Server Konfiguration fehlerhaft ist. Die größte Anzahl der Versuche wird der SPS gemeldet (siehe oben).

Ein Klick auf das Symbol 🔊 löscht alle Meldungen in der Liste. Die Meldungen werden nicht versendet! Zu Testzwecken entfernen Sie das Netzwerkkabel, so können Sie die Funktion der Anlage testen.

Meldungen betrachten

Meldungen betrachten Mein Gerätasdasdasdas -	
MB200	0.00
MB119	0.00
Störung Heizung	KommFehler
Störung Extruder1 Einfüllung	0.00
Störung Extruder1 Abfüllung	1.00
Temparatur Extr.1 Einfüllung	0.00°C
Temparatur Extr.1 Abfüllung	0.00°C

Im Menüpunkt **Meldungen betrachten** können Sie den aktuellen Zustand der Meldungen betrachten. Dort werden alle Meldezustände der projektierten Meldungen angezeigt. Also auch diese, welche keine email erzeugen können. Dadurch kann schon ohne SPS-Programmiersoftware ein Zustand über die Anlage gewonnen werden. Das Meldefenster wird alle 3 Sekunden aktualisiert. Rot hinterlegte Felder bedeuten, daß eine Grenzwertverletzung vorliegt.

S7-Firewall

Dokumentation für die Version 1.19

Einführung

S7-Firewall ist eine skalierbare "SPS-Firewall", die nicht nur IP/MAC-Adressen filtert. Für frei definierbare Verbindungen kann der Zugriff auf beliebige Datenbereiche der SPS eingeschränkt / festgelegt werden. S7-Firewall kann beliebig zwischen SPS- und Bedien- / Programmierebene eingebaut werden. S7-Firewall erkennt die Einbaurichtung automatisch. Es werden nur konfigurierte Verbindungen zugelassen.



Hardwareausführung

Unsere S7-Firewall basiert auf unseren TeleR⁴

Netzwerkeinstellungen

	Netzwerkeinstellungen											
Standard Gateway:	192.1	68.0.254	fest	;								
1. DNS:	1. DNS: 192.168.0.254			HCP)								
2. DNS:	0.0.0	0	fest	\$								
1. IP-Adresse:	192.1	68.0.42		Netmask:	0.0.0.0							
2. IP-Adresse:	0.0.0	0		Netmask:	0.0.0.0							
3. IP-Adresse:	0.0.0	0		Netmask:	0.0.0.0							
	DHCP-Einstellungen											
DHCP:	nein	•		Domain:		Router-IP:	0.0.0.0					
Start-IP:	192.168.0.170		End-IP:		192.168.0.171	Subnet:	255.255.255.0					
1. DNS:	0.0.0	0		2. DNS:	0.0.0.0	3. DNS:	3. DNS: 0.0.0.0					
				Dienste am	n Interface							
Web-Config(80,8080)	Ping		SSH									
	☑		☑									
Änderungen übernehr	nen: F	3										
Daten neu la	den:	1										
Parameter	n	nögliche Einste	llung		Zw	eck						
Standard Gatev	way											
1. DNS		est (wie vorgegel	ben)									
2. DNS	u											



Parameter	mögliche Einstellung	Zweck
1-3. IP-Adresse mit Netmask	IP-Adresse / Netmask	Wenn Netmask 0.0.0.0 wird die Netmask automatisch berechnet, je nach A,B,C-B Netz. z.B. 192.168.0.x \rightarrow 255.255.255.0 10.x.x.x \rightarrow 255.0.0.0 Bei Verwendung fester IP-Adressen ist mindestens die 1. IP- Adresse zu konfigurieren. Ansonsten startet das Gerät mit der Werkeinstellung
	nein	kein DHCP verwenden Die restlichen DHCP-Parameter werden nicht verwendet
DHCP	Client	Das Netzwerkinterface wird als DHCP-Client und bezieht die IP-Adresse automatisch von einem DHCP-Server. Die restlichen DHCP-Parameter werden nicht verwendet
	Server	Das Netzwerkinterface betreibt einen DHCP-Server. Die restlichen HCP-Parameter sind zu parametrieren.
Start-IP	Start-IP-Adresse	Start-IP-Adresse beim Betrieb als DHCP-Server
End-IP	End-IP-Adresse	End-IP-Adresse beim betrieb als DHCP-Server
Subnet	Subnetadresse	Adresse des Subnets für die Vergabe der IP-Adressen als DHCP-Server
Domain	Frei	Name der Domain bei der Verwendung als DHCP-Server
Router-IP	IP-Adresse	Ist die IP-Adresse, die beim Betrieb als DHCP-Server als Gateway weitergegeben wird

Der WAN/LAN-Port hat gemeinsame IP-Adressen

Es können bis zu 3 verschiedene IP-Adressen und Subnetze konfiguriert werden. Der Port kann auch als DHCP-Server oder Client betrieben werden. Die notwendigen Daten für die IP-Zuordnung werden hier eingegeben. Für den Betrieb als DHCP/Server können feste Zuordnungen MAC-IP-Adresse festgelegt werden. (Siehe "DHCP feste Adressen). Weiter wird festgelegt, welche Services am Port zur Verfügung stehen (Web-Konfig), Ping , SSH (nur für Entwickler)

Web-Benutzer

Hier die Maske für die Eingabe der WEB-Interface Benutzer. Pro Benutzer können verschiedene Berechtigungen vergeben werden. Grundsätzlich darf nur ein Anwender mit "SU" Änderungen vornehmen. U1 – U5 darf das Interface nur bedienen. In den S7-Firewall-Erweiterungsmodulen besitzen "U1" – "U5" noch genauer spezifizierte Bedienungsrechte.

	WEB-Benutzer											
		Nr.	vollständiger Name	Benutzer	Passwort	Passwort (wiederholen)	SU	U1	U2	U3	U4	U5
×		1	Master	Master	•	•	⊻					
×	\$	2			•••••	••••••						

S7-Firewall-Einstellungen

Die SPS-Firewall-Verbindungen ergeben sich aus der Kombination aus HMI/PG-Station und SPS-Station







S7-Firewall Betrieb



Modi	Beschreibung
aus	keine Firewall aktiv
S7-Firewall Router	WAN-Port und LAN-Ports haben getrennte IP-Netze. Alle Funktionen und gekaufte Optionen des TeleR ⁴ nutzbar
S7-Firewall Classic	WAN-Port und LAN-Ports sind ein IP-Netz. Nur IP-Adress-Bereiche die in der WAN -Seite eingegeben wurden, werden behandelt. Z.B. IP-WAN 192.168.2.15 IP-LAN:192.168.3.3 Wenn ein Gerät mit der IP 192.168.3.6 angeschlossen wird, wird dieses solange nicht behandelt, bis im WAN eine 192.168.3.xxx Adresse eingegeben wird

Eingabe der HMI/PG-Stationen



PG, SPS OP, SPS PG, OP, SPS

	Firewall HMI/PG-Stationen											
		Nr.	Name	aktiv	IP-Adr-Bereich	MAC-Adresse	Verbindungska	nal				
×		2	test-sps-usr	•	192.168.3.140	00:00:00:00:00:00	PG, OP/HMI 🗸					
×	۲	3		x	0.0.0.0	00:00:00:00:00:00	PG					
							PG, OP/HMI					



Parameter	mögliche Einstellung	Zweck				
Nr.	automatisch	fortlaufende Nummer				
Name	frei vom Benutzer einzugeben	Name der Station				
aktiv	ja (x)	Verbindungen mit dieser Station werden von der Firewall verarbeitet				
dKLIV	nein ()	Verbindungen mit dieser Station werden nicht verarbeitet, d.h sie werden geblockt				
IP-Adresse	IP-Adresse des HMI / PG-Gerätes	Identifikation des Absenders Eingabe unbedingt notwendig Eingabe eines Bereiches möglich z.B. gesamte Netz 192.168.0.1-192.168.0.255				
MAC-Adresse	MAC-Adresse des HMI / PG-Gerätes	Identifiziert das HMI/PG zusätzlich über die MAC-Adresse. 00:00:00:00:00 bedeutet, dass die MAC-Adresse nicht geprüft wird. Bei ungleich 0 muss die MAC-Adresse der Station mit der Eingabe übereinstimmen				



Parameter	mögliche Einstellung	Zweck
		verwendeter Kanal der Verbindung: In der Simatic S7 stehen PG- und OP-Kanäle zur Verfügung. Dieser Kanal wird als zusätzliches Merkmal zur Identifikation des Absenders verwendet. Auf jedem der beiden Kanäle sind sowohl PG- als auch OP-Funktionen möglich.
	OP/HMI	Bediengeräte / WinCC etc. verwenden in der Regel OP-Kanäle. Dieser Kanal ist für HMI-Geräte auch der empfohlene.
Verbindungskanal	PG	Die Siemens PG-Software verwendet grundsätzlich den PG-Kanal. Leider ist verschiedene Software am Markt im Einsatz, welche nicht über das Knowhow verfügt, diesen Kanal einzustellen. Dies herauszufinden geht über das LOG-File. Eine vernünftige HMI- Software, respektive der zugehörige Softwaretreiber versorgt die Einstellbarkeit dieses Kanals.
Verbindungskanar	SPS	Der SPS-Kanal entspricht dem "other" bzw. "sonstige" Kanal in der SPS
	PG OP/HMI	Soll z.B. vom selben Rechner aus PG und HMI laufen (IP/MAC PG/HMI identisch) bleibt nur noch der PG/OP-Kanal zur Identifikation des Absenders.
	PG SPS	PG- oder SPS-Kanal erlauben
	OP SPS	OP- oder SPS-Kanal erlauben
	PG OP SPS	PG- oder OP- oder SPS-Kanal erlauben
	S7 over TSAP	Eine S7-Verbindung die über TSAP definiert wird
	RFC 1006 with TSAP	Reine RFC 1006 Verbindung über TSAP. Achtung : hier ist keine Firewalregel anwendbar. Der gesamte RFC-1006-Traffic wird ungeprüft durchgeleitet!
lokaler TSAP	String	nur bei S7 over TSAP und RFC 1006 with TSAP. Eingabe eines byte/hexadezimalen Wertes: z.B. HEX-TSAP 02.00 → %02%00 Hinweis: auch ein Leerzeichen gilt als Zeichen
entfernter TSAP	String	nur bei S7 over TSAP und RFC 1006 with TSAP. Eingabe eines byte/hexadezimalen Wertes: z.B. HEX-TSAP 02.00 → %02%00 Hinweis: auch ein Leerzeichen gilt als Zeichen

Eingabe der SPS-Stationen

	Firewall SPS-Stationen									
		Nr.	Name	aktiv	IP-Adresse					
×		1	Anlage 1 / 57-300	2	192.168.0.80					
×	٩.	2	Anlage 2 S7-400	×	192.168.0.149					
×	٩.	3			0.0.0.0					

Parameter	mögliche Einstellung	Zweck
Nr.	automatisch	fortlaufende Nummer
Name	frei vom Benutzer einzugeben	Name der Station
	ja (x)	Verbindungen mit dieser Station werden von der Firewall verarbeitet
	nein()	Verbindungen mit dieser Station werden nicht verarbeitet, d.h. sie werden geblockt
IP-Adresse	IP-Adresse der SPS-Station	Identifikation des Absenders Eingabe unbedingt notwendig



Eingabe der S7-Firewall Verbindungen

Die Verbindungen werden aus der Kombination HMI/PG-Station und SPS-Station gebildet. Jede HMI/SPS-Station kann mehrfach verwendet werden. Bei Änderung von Mac- oder IP-Adresse muss diese nur zentral in der HMI/PG-Station bzw. SPS-Station geändert werden. Jeder Verbindung wird eine Verbindungsregel zugeordnet.

Ist "erlaube PG-Vollfunktion" selektiert, so ist diese Verbindung ein Vollzugriff. In Zukunft wird dieser Zugriff näher unterteilt werden können (Definierte Bausteine lesen / schreiben, SPS Start/Stop, Urllöschen , Systemdaten (lesen/schreiben).

	S7-Firewall Verbindungen									
	Nr. Name a		aktiv	HMI/PG SPS		erlaube PG-Vollfunktion	Voller Datenzugriff			
\mathbf{X}	<u>م</u>	1	S7-Watch	x	test-sps-usr	web-sps				
×		2	Mobile-HMI	•	2 test-sps-usr 🗸 🗸	1 web-sps 🗸		✓		

Parameter	mögliche Einstellung	Zweck
Nr.	automatisch	fortlaufende Nummer
Name	frei vom Benutzer einzugeben	Name der Verbindung Dient zugleich als "Link" zum Öffnen und Bearbeiten des Regelscripts.
	ja (x)	diese Verbindung wird von der Firewall verarbeitet
akliv	nein ()	diese Verbindung wird nicht verarbeitet, d.h. sie wird geblockt
	(x)	Diese Verbindung ist eine PG-Verbindung und darf alle Funktionen ausführen
erlaube PG- Vollfunktion	nein ()	Diese Verbindung ist eine Eingeschränkte Verbindung. Es sind nur Zugriffe auf die freigegebenen Funktion und Datenbereiche, wie im zugehörigen Regelscript definiert, erlaubt.

Das Regelscript

Im Regelscript werden die Datenbereiche bzw. mögliche Zugriffe für die jeweilige Verbindung festgelegt. Das Script kann über den Link des Namens der Verbindung erreicht werden.





Syntax des Regelscripts

erste(s) Zeichen	Funktion	Rest der Zeile	
#	die Zeile ist ein Kommenter	froior Toxt	
Doppelschrägstrich		ITEIEI TEXL	
(kein Zeichen, es folgt gleich Operand/Bereich)	der folgende Bereich ist nur zum lesen		
r:		Operand / Bereich siehe weiter unten	
w:	der folgende Bereich ist nur zum schreiben (writeonly)		
rw:	der folgende Bereich lesbar und schreibbar (read/write)		

In eine Regelzeile kann ein einzelner Operand, oder ich ein Bereich eingegeben werden.

Beispiel für die Eingabe von einzelnen Operanden: (Quelle aus Siemens STEP-S7 PG-Software)

Erlaubter Operand	Datentyp	Beispiel(Mnemonik Deutsch)	Beispiel (Mnemonik Englisch)
Eingang I Ausgang I Merker	BYTE	EB 1 I AB 10 I MB 10	IB 1 I QB 10 I MB 10
Eingang I Ausgang I Merker	WORD	EW 1 I AW 10 I MW 10	IW 1 I QW 10 I MW 10
Eingang I Ausgang I Merker	DWORD	ED 1 AD 10 MD 10	ID 1 QD 10 MD 10
Peripherie (Eingang I Ausgang)	BYTE	PB 0 I PEB 0 I PAB 1	PB 0 PIB 0 PQB 1



Erlaubter Operand	Datentyp	Beispiel(Mnemonik Deutsch)	Beispiel (Mnemonik Englisch)
Peripherie (Eingang I Ausgang)	WORD	PW 0 PEW 0 PAW 1	PW 0 I PIW 0 I PQW 1
Peripherie (Eingang I Ausgang)	DWORD	PW 0 I PED 0 I PAD 1	PD 0 PID 0 PQD 1
Zeiten	TIMER	Τ1	Τ1
Zähler	COUNTER	Z 1	C 1
Datenbaustein	BOOL	DB1.DBX 1.0	DB1.DBX 1.0
Datenbaustein	BYTE	DB1.DBB 1	DB1.DBB 1
Datenbaustein	WORD	DB1.DBW 1	DB1.DBW 1
Datenbaustein	DWORD	DB1.DBD 1	DB1.DBD 1

Hinweis: Die Eingabe von "DB0. .." ist aufgrund interner Benutzung nicht erlaubt.

Beispiel für die Eingabe von Bereichen, mit Anzahl der Einheiten:

ab Merker 60, 10 Byte: MB60, 10

ab DB10, Datenwort 2, 5 Worte: DB10.DW2, 5

Hinter dem Komma folgt die Anzahl der gewünschten Einheiten (je nach Adressart, BOOL, BYTE, WORD, DWORD)

Beispiel für die Eingabe von Bereichen mit "von" - "bis":

Merker Byte 70 bis Merker Byte 200: MB 70 - MB 200

Ausgang A 10.2 bis Ausgang 14.7: A 10.2 – A14.7

Einfach nach Startoperanden mit ,-, den Endoperanden (Endadresse) angeben. Die Endadresse wird inkludiert!

Mögliche Ursache, wenn Sie keine Daten erhalten

Im Firewall Log finden Sie die Ursache, warum Sie aktuell keine Daten erhalten haben oder schreiben konnten.

In diesem Beispiel ist der erlaubter Datenbereich: MB 0 - MB 20

Daten lesen ohne Firewall:

69		S7 Watch –					□ ×		
Project			r						
e 🛛		TRe Re	nd fr	om PLC 📱 W	rite to PLC 🖸 A	Auto Upda	ste		0
📰 24 🔤				Address	Туре		Value	Bin	Hex
B Target			•	M 0.0	Bool	~	True	0000 0000 0000	0x0000 0000
Device	Siemens S7-300/400 (Other)		•	M 20.1	Bool	~	False	0000 0000	0x0000 0000
Channel Channel	Other		•	M 21.0	Bool	~	False	0000 0000	0x0000 0000
Address	192 168 10 30		•	M 21.1	Bool	~	False	0000 0000	0x0000 0000
Rack	0		-						
Slot	2								
Provider	Siemens								
Туре	\$7-300/400								
⊟ Watch									
Interval	500								
Address The IP address of the watched.	PLC device its data is to be	<							
Ready	Ready								

Alle Daten können ohne Probleme gelesen und geschrieben werden.

TRAEGER.DE Söllnerstr. 9 _ 92637 Weiden _ info@traeger.de _ +49 (0)961 48 23 0 0 STRY COMPONENTS X ⇔ S7 Watch Project Monitor 🖫 Read from PLC 🐺 Write to PLC 🛛 🕒 Auto Update 0 **e** " 🏥 社 🖻 Address Write to PLC Value Bin Hex ✓ True M 0.0 0000 0000 0000 . 0x0000 0000 E Target BOOL Siemens S7-300/400 (Operatio E Device MB 20 Byte ~ O 0000 0000 0x0000 0000 ۲ Channel Operation Panel E End Point 192.168.10.30 Address Rack 0 Slot 2 Provider Sie Туре \$7-300/400 🗄 Watch Interval 500 Channel The channel of the PLC connection. < Ready

Als Regel, wurde der Datenbereich r:MB 0 - MB 20 eingestellt, lesender Zugriff.

Alle Daten können gelesen, aber nicht beschrieben werden.

60				S7 W	atch			-	□ ×
Projec	ct		Monitor						
4			TRead	from PLC 🖉 W	rite to PLC 🛛 🛈 A	Auto Updat	te		0
	21 🖻			Address	Туре		Value	Bin	Hex
E Ta	arget		•	M 0.0 M	Bool	~	True	0000 0000 0000	0x0000 0000
E De	evice	Siemens S7-300/400 (Operation		The addressed	data area 'M 0.0 -	M 0.0' doe	s not exist.	0000 1010	0x0000 000A
	Channel	Operation Panel		-					
8	End Point								
	Address	192.168.10.30							
	Rack	0							
	Slot	2							
	Provider	Siemens							
	Туре	\$7-300/400							
E W	atch								
ht	erval	500							
Char The c	n mel channel of the P	LC connection.							
			<						>
Ready	/								

Liest ein Gerät, eine Software oder irgend ein anderer Teilnehmer z.B. folgende Daten, kann es sein, dass trotz erlaubtem MB 20 keine Daten übermittelt werden.

<i>⇔</i>				S7 Watch						□ ×
Pro	ject		Montor							
4			🕎 Re	ad fro	om PLC 🐺 W	rite to PLC	Auto Upda	ite		0
	2. E				Address	Туре		Value	Bin	Hex
8	Target			•	M 0.0	Bool	~	True	0000 0000 0000	0x0000 0000
	Device	Siemens S7-300/400 (Operation		٠	MB 20	Byte	~	0	0000 0000	0x0000 0000
	Channel	Operation Panel			WB 21	Byte	~	0	0000 0000	0x0000 0000
E	End Point			-		2,10		•		
	Address	192.168.10.30								
	Rack	0								
	Slot	2								
	Provider	Siemens								
	Type	\$7-300/400								
B	Watch									
	nterval	500								
Ch The	annel s channel of the PL	.C connection.								
			<							>
Rea	dy									



		Söllnerstr. 9	9 _ 92	637 Weiden 🗕 info@tra	aeger.de 🛛 +49 (0)961 48 2	23 0 0		-	INDUSTRY COMPONENTS	s S
ACH	TUNG:									
Schül Konfij	izen Sie Ihr Gerät vor un gurationsdaten nur mit B	berechtigtern Z enutzername u	lugriffi L Ind Pas	.egen Sie einen WEB-Beni swort möglich.	utzer mit Superuser-Rechten an.	Sobald ein Benutzer mit dies	en Rechten exisitiert, ist e	ain Zugri	ff auf die	
Cog (Abweisungen)										
Nr.	Grund	AC	Anz	PC/PG-IP-Adr.	MAC-Adr	Verbindungskanal	SPS-IPAdr.	Adresse		
1	IData Denied	DelData	2	102 168 10 25	00:10:42:42:72:10	LIMI	102 169 10 20	#MD 20	0.2	

Durch Datenoptimierungen kann es vorkommen, dass bestimmte Bereiche gelesen werden, die gar nicht angegeben sind. In diesem Beispiel wurde das Merkerbyte 0 und das Merkerbyte 20-21 einzeln abgefragt. Somit kam es trotz erlaubtem MB 20 zur Ablehnung der Anweisung, da das Lesen von MB21 nicht gestattet ist.

Fügt man r:MB 20,2 zur Firewallregel hinzu, können diese Datenbereiche gelesen werden.

Montage



Auf der Rückseite befinden sich vier Schraubenlöcher. Montieren Sie die mitgelieferte Hutschienenhalterung, dass die Feder nach unten zeigt.

Montage:

Hacken Sie erst unten in die Hutschiene ein und drücken/ziehen dann vorsichtig den TeleR2 / TeleR4 in die Halterung.

Demontage:

Zum demontieren heben Sie den TeleR2 / TeleR4 an und kippen ihn leicht nach vorne.

Technische Daten

Anschluss	Daten
	TeleR ² : 1 x WAN + 1 x LAN Ethernet 10/100 Mbit
	TeleR ⁴ : 1 x WAN + 3 x LAN 10/100 Mbits Switch
Spannungsversorgung	10V - 30V DC
DIN/DOUT	 Input Low: Eine Eingangsspannung von kleiner als 5-6V wird als Low-Signal erkannt. Input High: Eine Eingangsspannung von größer als 5-6V wird als High-Signal erkannt. Die maximale Eingangsspannung beträgt 30V. Der Eingangsstrom wird auf maximal 4mA begrenzt. Output Low: Der Ausgang ist hochohmig. Output High: Es wird die Betriebsspannung (10-30V) minus ca. 0,5V nach außen geschaltet. Diese ist mit maximal 180mA belastbar, dann setzt die Strombegrenzung ein und die Spannung fällt ab.
USB	2.0
Sonstiges	
Maße	55mm x 70mm x 120mm (B xH x L)
Lieferumfang	DIN Rail Mounting / Hutsschienenmontage Gummifüße für Betrieb als Tischgerät Inklusive IP-Address-Changer: Bringt Teilnehmer mit derselben IP-Adresse in ein anderes gemeinsames Netzwerk
Gehäuse	Alugehäuse



Anschluss	Daten		
Temperaturbereich	-25°C - +75°C		

Spannungsanschluss



Pin Nr.	Kurzform	Bezeichnung	Richtung
1	POW +	10-30V DC Spannung	Eingang
2	POW -	Masse	Eingang

Für die Spannungsversorgung des Gerätes wird entweder das mitgelieferte Steckernetzteil oder eine vor Ort vorhandene Spannungsversorgung von 10-30V/DC mit min. 350mA Strom an dem grünen 2poligen Stecker angeschlossen. Bei dem mitgelieferten Steckernetzteil sind die Spannungspole durch farbige Aderndhülsen gekennzeichnet.

Der PLUS-Pol mit der Farbe "Rot", der MINUS-Pol mit der Farbe "blau". Es wird der PLUS-Pol an der oberen Schraubklemme und der MINUS-Pol an der unteren (äußeren) Schraubklemme angeschlossen. Die "Power" - LED leuchtet. Nach einer kuren Initialisierungsphase leuchtet die "S1" - LED im Dauerlicht und das Gerät ist betriebsbereit.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	Bezeichnung	Zusatztext			
9374-PPPoE Zolltarifnummer: 85176200	TeleR ²	1 x WAN, 1 x LAN inkl. Hutschienenmontage 1 x DOUT, 1 x DIN inkl. IP-Address-Changer Herkunft: DE			
9374-4-PPPoE Zolltarifnummer: 85176200	TeleR⁴	1 x WAN, 3 x LAN inkl. Hutschienenmontage 1 x DOUT, 1 x DIN inkl. IP-Address-Changer Herkunft: DE			
9374-S7-Firewall Zolltarifnummer: 85176200	S7-Firewall	1 x WAN, 3 x LAN inkl. Hutschienenmontage 1 x DOUT, 1 x DIN Herkunft: DE			
Optionen					
9374-O-CVPN	VPN-User Control	VPN-User per HTTP-Befehl aktivieren/deaktivieren			
9374-O-EMAIL	E-Mail	Konfigurierbares Meldesystem auf WEB-Basis zum Versenden von Meldungen und Berichten per E-Mail			
9374-O-NOTIFY	m2mNotify via CoDaBix	Konfigurierbares Meldesystem auf WEB-Basis zum Versenden von Meldungen über das CoDaBix an mobile Apps			

Artikelnummer	Bezeichnung	Zusatztext
9374-O-PN-ROUTER	ProfiNet-Router	Ausgewählte ProfiNet-Stationen über Modem/DSL/Internet mit VPN koppeln - Fernwartung Simatic-S7-ProfiNet über Internet mit VPN/Modem - ProfiNet-Telegramme Routing
9374-O-S7FW	S7-Firewall	Skalierbare "SPS-Firewall" weit über IP-/MAC-Adressen- Filterung hinaus, es können komplette oder einzelne Prozessdatenbereiche geschützt werden, sogar bis auf einzelne Bits der Steuerung
9374-O-Userroute	Userroute	Benutzer spezifisches Routing: Für jeden einzelnen Benutzer festlegbar, auf welche Geräte (IP-Adressen) und mit welchem Port zugegriffen werden darf
Zubehör		
9374-SW	5 Port Industrial Switch	10/100MBit Hutschinenmontage

 1)
 , 2)
 , 4)
 , 5)
 , 6)
 , 7)
 , 8)
 , 9)
 , 10)
 , 12)
 WAN/IP: IP-Routing über WAN

WAN/PPPoE: IP-Routing über PPPoE am WAN-Port

WAN/OVPN: nur Routing über OVPN am WAN-Port

³⁾ Routing vom LAN zum Routinginterface

¹¹⁾ Routing vom Routinginterface zum LAN

¹³⁾ Nun blinkt die LED S1 abwechselnd in zwei verschiedenen Modi

TRAEGER DE







Inhaltsverzeichnis

Einführung	2
Gerätevarianten	2
Der erste Start	2
Einsatz	3
Routen zwischen zwei Netzen	3
OVPN-Server	3
OVPN-Client	4
OVPN-Software für PC	4
2 TeleR verbinden	4
PPPoE	5
Profinet-Router	6
IP-Address-Changer	6
Firewall-Router mit IP-Address-Changer	
Routing einstellen	8
Webinterface	0 8
Konfiguration	0 Q
WAN/LAN Einstellungen	9 0
DUCD Server Potrich	10
Modem	10
Modern DrafNET Dautar (nur hai DrafNET Ontion nainlich)	11
Profine I-Router (nur bei Profine I-Option moglich)	11
Statische Routen	12
Proxy Einstellungen	12
Option IP-Address-Changer	13
PPPOE-Einstellungen	14
Telefonbuch	15
DynDNS Konfig	15
DHCP Feste MAC / IP-Adresszuordnung	16
Datum/Uhrzeit/NTP-Client	16
Systemtaster, System zurücksetzen	17
Grundeinstellung /Werkseinstellung	18
Routing Firewall Regeln	19
Open-VPN	19
Konfiguration des OVPN-Betriebs	19
Open VPN-Routing (Option)	20
Zugangsberechtigung	21
VPN-Benutzer	21
VPN-Verbindungen	21
Benutzerverwaltung	. 21
WFB-Benutzer	22
DEII-Benutzer	22
Wartung	22
Systemstatus	22
Notzworkstatus	2J 22
	. 23
Optionale Funktionen	24
HMI-Melaemodul	24
EINFICITEN GER EMBIISERVER DZW. GES EMBII KONTOS	25
	25
Einrichten der Email-Empfänger	26
Eingabefelder	26
Meldung erzeugen	26
Projektieren der SPS-Verbindungen	. 26